

Verwenden wieder befüllter Cartridge Care Druckkopfpatronen in den Canon-Druckern

MP140-190 • MP210 • MP220 • MP450-470 • MX300 und MX310

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tintenpatronen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Die Software der o.g. Canon Multifunktionsgeräte erkennt, dass eine Patrone bereits verwendet wurde und leer gedruckt ist. Bei der Nutzung einer Cartridge Care-Patrone erhalten Sie folgende Meldungen auf dem Bildschirm Ihres Computers:

„Patrone wurde ausgetauscht, Patronen-Füllstand kann nicht korrekt ermittelt werden. Drücken Sie bitte die Taste START am Drucker.“

Drücken Sie dann bitte NICHT den Button OK auf dem Bildschirm Ihres Computers, sondern warten Sie so lange, bis die Meldung am Bildschirm verschwunden ist! Die Taste START ist die COPY Taste am Drucker!

Am Drucker blinken die LED der Patronen und zeigen damit an, dass diese als leer erkannt werden. Diese Anzeige kann nicht abgestellt werden. Die Druckaufträge werden jedoch trotzdem ausgeführt.

Wichtiger Hinweis: Bitte drucken Sie die Patronen niemals ganz leer, um Beschädigungen am Druckkopf zu vermeiden. Schon bei ganz leicht streifigen oder blassen Ausdrucken, sollten Sie den Druckvorgang sofort abbrechen und die entsprechenden Patronen durch neue oder wieder befüllte Tintentanks ersetzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.