

# RESETANLEITUNG

## Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-2400

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

### Brother HL-L2310, HL-L2350, HL-L2370 Serie

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
3. Drücken Sie nun die Taste **GO** ca. 4 Sekunden lang, bis alle LEDs aufleuchten.
4. Sobald alle vier LED aufleuchten, lassen Sie die Taste **GO** wieder los.
5. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.

### Brother DCP-L2510, DCP-L2530, DCP-L2550 Serie

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und die vordere Abdeckung geöffnet ist.
2. Drücken Sie nun gleichzeitig die Taste **OK** und die Taste **▲**.
3. Drücken Sie nun zügig die Taste **OK** um das Einsetzen einer neuen Trommel zu bestätigen.
4. Drücken Sie anschließend die Taste **▼** um den Trommelzähler zurückzusetzen.

### Brother MFC-L2710, MFC-L2730, MFC-L2750 Serie

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und die vordere Abdeckung geöffnet ist.
2. Drücken Sie nun gleichzeitig die Taste **OK** und die Taste **▲**.
3. Drücken Sie nun zügig die Taste **OK** um das Einsetzen einer neuen Trommel zu bestätigen.
4. Drücken Sie anschließend die Taste **▼** um den Trommelzähler zurückzusetzen.

### Brother Modelle mit Touchscreen

1. Schließen Sie die vordere Abdeckung und drücken Sie **X**.
2. Drücken Sie auf Ihrem Touchdisplay 5 Sekunden lang auf die Toneranzeige unten rechts in der Ecke.
3. Nach kurzer Zeit zeigt sich der Trommelreset. Drücken Sie Trommel und bestätigen Sie anschließend mit **JA**.
4. Die Trommel ist nun zurückgesetzt, drücken Sie nun auf das Kreuz um wieder zum Menü zu gelangen.

Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.