

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-2510

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Geräts geschlossen ist.
3. Drücken Sie gleichzeitig OK und .
4. Drücken Sie OK, um [Trommel] auszuwählen.
5. Drücken Sie , um den Trommelzähler zurückzusetzen.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.
3. Drücken Sie  um den Fehler zu löschen.
4. Drücken Sie  (Toner), bis die Meldung im Touchscreen wechselt.
5. Drücken Sie [Trommel].
6. Drücken Sie [Ja].

HL-L2402D

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
3. Halten Sie die Taste Go (Los) ca. vier Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Wenn alle vier LEDs leuchten, lassen Sie Go (Los) los.
4. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.
5. Stellen Sie sicher, dass die Drum (Trommel)-LED nun aus ist.

HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Geräts geschlossen ist.
3. Drücken Sie gleichzeitig OK und .
4. Drücken Sie OK, um [Trommel] auszuwählen.
5. Wählen Sie [Zurücksetzen], um den Trommelzähler zurückzusetzen.

Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.